

HI_SetGraphLineStat

Funkcia %HI_SetGraphLineStat

Funkcia

Funkcia nastaví štatistickú funkciu zobrazenú v stpci **Univerzálny** v tabuľke grafu pre daný objekt ([riadiac a funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphLineStat(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    INT in statFnct  
)
```

Parametre

refId	Odkaz (referenná premenná) na zobrazený typ Graf .
lineNr	Poradové číslo grafického priebehu.
statFnct	<p>Typ štatistickej funkcie. Možné hodnoty:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 - minimum• 2 - maximum• 3 - last value• 4 - suma• 5 - priemer <p>Poznámka: Iná hodnota než hore uvedená spôsobí vypnutie štatistiky, t.j. stpec Univerzálny nebude zobrazený žiadnu hodnotu.</p>

Popis

Funkcia nastaví štatistickú funkciu danú parametrom *statFnct* pre objekt *lineNr*. Výsledok štatistickej funkcie sa zobrazí v tabuľke grafu (parameter *refId*) - stpec **Univerzálny** - pre daný objekt.

Poznámka

Viac informácií - parameter [Stpce tabuľky](#) v konfigurácii grafov.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)