

HI_SetGraphRowNr

Funkcia %HI_SetGraphRowNr

Starý názov funkcie

%HI_SetDiatRowNr

Funkcia

Funkcia nastaví číslo (index) zobrazovaného riadku štruktúrovaného objektu v aktívnych objektoch grafu pripojeného k zobrazovau typu [Graf](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphRowNr(  
    INT in refId,  
    INT in rowIdxInt  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
rowIdxInt	číslo riadku štruktúrovaného objektu.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)