

Preddefinované bunky

Nasledujúca tabuľka obsahuje všetky preddefinované bunky a popis ich významu na stránke *D2000 Parameters*:

Meno bunky	Oakávaný typ hodnoty	Popis
USER_NAME	Text	Meno užívateľa pre automatické prihlásenie k systému D2000. Je použité, ak parameter (bunka s menom) LOG_ON_FROM_HI neexistuje, lebo jeho hodnota je rôzna od PRAVDA (TRUE).
PASSWORD	Text	Heslo užívateľa pre automatické prihlásenie k systému D2000. Je použité, ak parameter (bunka s menom) LOG_ON_FROM_HI neexistuje, lebo jeho hodnota je rôzna od PRAVDA (TRUE).
SERVER	Text	Meno počítača pre automatické prihlásenie k systému D2000 v sieti. Ak je aplikovaný server tvorený redundantnou skupinou , je vhodné ako hodnotu parametra uviesť meno redundantnej skupiny s prefixom /RD alebo /RF . Je použité, ak parameter (bunka s menom) LOG_ON_FROM_HI neexistuje, lebo jeho hodnota je rôzna od PRAVDA (TRUE).
PROC_DESC	Text	Text zapísaný do monitorovacej databázy pri štarte reportu.
LOG_ON_FROM_HI	Logická	Riadenie spôsobu prihlasovania užívateľa po otvorení zošita. Ak bunka existuje a má hodnotu PRAVDA (TRUE), zošit je určený pre otvorenie v procese D2000 HI . Ak bunka neexistuje, alebo má inú hodnotu ako PRAVDA (TRUE), po otvorení zošita budú použité parametre (USER_NAME, PASSWORD, SERVER, PROC_DESC). Ak nie sú správne vyplnené (alebo neexistujú), zobrazí sa prihlasovací dialóg.
D2000_BT	Absolútny as	Bunka je po otvorení zošitu alebo stlačení tlačidla Prepoet v MS Excel automaticky inicializovaná na aktuálny as. Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI , bunka je naplnená poiatoným asom (asový interval) pri zadávaní parametrov reportu.
D2000_ET	Absolútny as	Bunka je po otvorení zošita alebo stlačení tlačidla Prepoet v MS Excel automaticky inicializovaná na aktuálny as. Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI , bunka je naplnená koncovým asom (asový interval) pri zadávaní parametrov reportu.
D2000_TEXT	Text	Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI , bunka je naplnená hodnotou Reazec pri zadávaní parametrov reportu.
D2000_NUM1	íslo	Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI , bunka je naplnená prvým íselným parametrom pri zadávaní parametrov reportu.
D2000_NUM2	íslo	Ak je zošit otvorený v procese D2000 HI , bunka je naplnená druhým íselným parametrom pri zadávaní parametrov reportu.
EXPORT_FILE_NAME	Text	Plné meno xls súboru, ktorý sa vytvorí v automatickom režime vytvárania reportu (automatický export).
SUPP_NO_ARCH_DATA	ubovoná hodnota	Hodnota bunky (ak bunka existuje) bude použitá ako návratová hodnota funkcie D2_ArchValue pri prístupe k neexistujúcej hodnote (mimo rozsah).