

# Nastavenie parametrov pre klientov (HI)

Parametre pre XML Export sú zdieľané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

- [D2000 CNF](#) - položka hlavného menu **Systém \ XML Export nastavenia ...**
- [D2000 GrEditor](#) - položka hlavného menu **Nastavenia \ XML Export nastavenia ...**
- [D2000 HI](#) - položka hlavného menu **Systém \ XML Export nastavenia ...**

Po zvolení príslušnej položky hlavného menu sa otvorí nasledujúci dialóg:

**XML Export nastavenia**

XML Export nastavenia

<input type="checkbox"/> Rekurzívny export aj potomkových objektov	WITH_CHILD
<input type="checkbox"/> Rekurzívny export aj referencovaných objektov	WITH_REFER
<input type="checkbox"/> Export aj priamo referencovaných objektov	WITH_DREFS
<input type="checkbox"/> Čas súboru = čas modifikácie exp. objektu	FILE_TIME
<input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať konfig. objektov pred exportom	CHECK_EXP
<input type="checkbox"/> Nastaviť ID na 0 v exportovaných súboroch	ZERO_HOBJ
<input type="checkbox"/> Export aj pre systémové objekty a premenné	SYS_VARS
<input checked="" type="checkbox"/> UTF-8 kódovanie v exportovaných súboroch	UTF8_ENC
<input type="checkbox"/> Export s nepovinným členstvom v skupinách	GROUP_SOFT
<input type="checkbox"/> Export do "exportovacieho podadresára" objektu	SUBDIR_EXP
<input checked="" type="checkbox"/> Export aj logov "života objektu"	EXP_LOGS
<input type="checkbox"/> Zmena rozmeru štrukt. prem. s param. rozmerom	NORM_D2REC
<input type="checkbox"/> Vynulovanie parametrizovaných konf. vlastností	NULL_PAMED
<input type="checkbox"/> Exportovať XML súbory na dátové porovnanie	EXP_PURE

Adresár pre XML Export

D:\D2000\D2000.APP\nova2\XML\_Export\

☐ Automatický XML Export po uložení objektu

☐ Automatický XML Export do podadresára podľa názvu užívateľa

OK      Návrat

## XML Export nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre XML Export.

## Adresár pre XML Export

Vloženie plnej cesty. V prípade nezadania konkrétnej cesty sa automaticky nastaví adresár XML\_Export v adresári aplikácie.

## Automatický XML Export po uložení objektu

Ak je voba oznaená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo importom objektu z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Export.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak nie je oznaená voba XML Repository v aktívnom stave.

## Automatický XML Export do podadresára podľa názvu užívateľa

Ak je voba oznaená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Export, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **Automatický XML Export po uložení objektu**.

## Tlaidlo

Výber adresára pre uloženie.

Nastavenie parametrov potvrdíme tlaidlom **OK**.