

Ovládanie okna XY grafu (HI)

XY graf - ovládanie okna

V pravom hornom rohu okna XY grafu, otvoreného v procese [D2000 HI](#) sa nachádzajú tieto ovládacie tlačidlá:



Význam tlačidiel je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	Zobrazenie predchádzajúceho asového výrezu (asová lupa) alebo predchádzajúceho rozsahu y-ovej osi (hodnotová lupa).
	Posun y-ovej osi o zobrazený interval nahor.
	Posun y-ovej osi o zobrazený interval nadol.
	Posun asovej osi o zobrazený asový interval doľava.
	Posun asovej osi o zobrazený asový interval doprava.
	Tlač XY grafu na tlačiarňu.
	Prepočet rozsahu dynamických osí.
	Všetky osi v budúť vykreslené nad sebou.
	Vypnutie/zapnutie pomocného rastra.
	Vypnutie/zapnutie ukazovadla (grafického križa).
	Vypnutie/zapnutie tabuľky pod grafom.
	Nastavenie zobrazenia priebehov.

Indikátor v ľavom hornom rohu okna grafu 44.089 zobrazuje aktuálnu pozíciu ukazovadla na y-ovej osi. Zobrazuje sa iba pri zapnutom ukazovadle ().

Poznámka: Zvukový efekt (pípanie) pri používaní asovej a hodnotovej lupy je možné vypnúť - skupina parametrov [Grafy](#) v okne **Nastavenia konzoly** (alebo **Nastavenia užívateľa**) - parameter **Pípanie pri lupe**.



Súvisiace stránky:

[XY graf - popis a ovládanie okna XY grafu](#)