Ovládanie digitálnych vstupných bodov (DI) (HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000/Staré ovládacie okná)

III STARÉ OVLÁDACIE OKNÁ III

Po kliknutí na grafický objekt, ku ktorému je na ovládanie pripojený meraný bod typu DI (digitálny vstup), sa otvorí nasledujúce ovládacie okno.

	🖬 M.MB_DI_04 < 1 🛛 🔁 🔂
2 4	Meraný bod DI Aktuálna hodnota: ON [ProcAlarm, NoAckPAlarm, NoAckValue] 7 16:35:41 18:03-1999 5 Procesný alarm: Alarm Nepotvrdený (On)
	Použiť náhradnú hodnotu Auto zatvorenie A
9	Hodnota riadiaceho objektu: False [Manual]
	Zrušiť náhradnú hodnotu
1	Názov objektu.
2	Popis objektu.
3	Aktuálna hodnota [stavy] a technické jednotky objektu.
4	as posledného priradenia hodnoty objektu.
5	Flagy (príznaky) hodnoty objektu. Zobrazené sú len mená tých flagov, ktorých hodnota je TRUE.
6	Tlaidlo na ovládanie procesných alarmov.
7	Potvrdenie hodnoty objektu.
8	Potvrdenie procesného alarmu.
9	as ovládacieho okna urená na nastavenie náhradnej hodnoty.

Náhradná hodnota digitálnych vstupných bodov (DI)

Zaiarknutím voby **Použi náhradnú hodnotu** sa povolí použitie náhradnej hodnoty. Ovládacie okno sa rozšíri o ovládacie prvky umožujúce ovláda náhradnú hodnotu. Hodnota meraného bodu môže by nahradená hodnotou iného objektu (tzv. riadiaci objekt), alebo rune nastavená operátorom procesu D2000 HI prostredníctvom nasledujúcej asti dialógového okna.



V závislosti od prítomnosti tlaidla Vykonaj v ovládacom okne majú tlaidlá *ON a *OFF dve možné funkcie:

1. Tlaidlo Vykonaj sa v okne nenachádza. Stlaením tlaidla ON alebo OFF sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty.

2. Tlaidlo Vykonaj sa v okne nachádza. Stlaením tlaidla ON alebo OFF sa iba "pripraví" nastavenie náhradnej hodnoty a súasne i flagov (príznakov) hodnoty.

3	Nastavenie flagov (príznakov) náhradnej hodnoty objektu.
4	Toto tlaidlo je v okne prítomné, ak bola pri konfigurácii pripojenia grafického objektu v procese D2000 GrEditor vybratá voba Aj s potvrdením. Stlaením tlaidla Vykon aj sa vykoná povel na nastavenie náhradnej hodnoty a flagov (príznakov) hodnoty, ktoré boli "pripravené" na nastavenie stlaením niektorého z tlaidiel ON a OFF.
5	Aktuálna hodnota a stav riadiaceho objektu náhradnej hodnoty.
6	Zmena režimu náhradnej hodnoty do automatického režimu. Náhradná hodnota v tomto režime kopíruje hodnotu riadiaceho objektu.
7	Zrušenie platnosti náhradnej hodnoty.
8	Otvorenie grafu
9	Zaradenie ovládaného objektu na aktuálnu stránku otvoreného browsera. Ak browser nie je otvorený, po stlaení tohto tlaidla sa otvorí a ovládaný objekt sa zaradí na jeho prvú stránku.
10	Zatvorenie dialógového ovládacieho okna.

Poznámka

*Oznaenie tlaidiel ON a OFF závisí od definície objektu (od stavového textu, ktorý je priradený k objektu). Ak danému objektu nie je priradený žiadny stavový text, oznaenie tlaidiel závisí od konfigurácie systémových textov. Štandardné oznaenie tlaidiel je zobrazené v obrázku.