





Hodnotová (y-ová) lupa (Práca operátora s procesom D2000 HI)

asová lupa umožňuje nastaviť požadovaný asový interval na asovej (x-ovej) osi. Grafy ponúkajú aj lupu, ktorá sa aplikuje na y-ovú os - hodnotová lupa. Táto lupa umožňuje definovať požadovaný číselný interval pre zobrazené grafické priebehy. Používa sa podobne ako asová lupa.


Nastavenie intervalu na y-ovej osi:

1. Stlačte ovládacie tlačidlo  **Ukazovadlo**.
2. Grafický kríž presuňte na hodnotu zodpovedajúcu dolnej medzi intervalu a kliknite pravým tlačidlom myši.
3. Grafický kríž presuňte na hodnotu zodpovedajúcu hornej medzi intervalu a kliknite pravým tlačidlom myši.

Po definovaní nového rozsahu y-ovej osi sa v okne grafu objaví malá žltá ikonka - znamienko plus. Po jej rozkliknutí sa zobrazia tlačidlá umožňujúce pohyb

po osi y nahor  a nadol , a tlačidlo , ktoré prepína os y do predchádzajúceho rozsahu. Tlačidlá pre pohyb po osi y platia pre os, pri ktorej sú aktivované. Zobrazujú sa aj pri pravej y-ovej osi.

Hodnotová lupa sa môže zadať aj podľa pravej osi, ak sa grafickým krížom pohybuje v pravej polovici grafu. V prípade, že avá os je vypnutá, grafický kríž zobrazuje y-ovú pozíciu podľa pravej osi y.



Poznámka: V prípade, že dolná medza definovaného intervalu je väčšia ako horná, zobrazí sa pôvodný rozsah y-ovej osi, t.j. taký, aký bol pri otvorení okna grafu. Táto vlastnosť umožňuje návrat do pôvodného okna grafu, t.j. do grafu s pôvodným rozsahom y-ovej osi.



Súvisiace stránky:

[Ovládanie okna grafu](#)
[asová lupa](#)