

OnMouseLeave

Udalos OnMouseLeave

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnMouseLeave(IN INT _refId)
; akcie
END OnMouseLeave
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnMouseLeave
; akcie
END XXX_OnMouseLeave
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná, keď kurzor opustí plochu, v ktorej je zobrazovaný grafický objekt, ktorému je pridelená referenčná premenná.

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
ENTRY List_OnMouseLeave
; akcie
END List_OnMouseLeave
```

Globálna obsluha udalosti:

```
ENTRY OnMouseLeave(IN INT _refId)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
IF _refId = _List THEN
; akcie
ENDIF
END OnMouseLeave
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_List`, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)