

OnTypeTextChange

Udalos OnTypeTextChange

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnTypeTextChange(IN INT _refId, IN TEXT _Line, IN INT _StartPos,
_CursorPos)
; akcie
END OnTypeTextChange
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnTypeTextChange(IN TEXT _Line, IN INT _StartPos, _CursorPos)
; akcie
END XXX_OnTypeTextChange
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
_Line	String reprezentujúci obsah aktuálneho riadka na pozícii kurzora.
_StartPos	Pozícia prvého písmenka zálnajúceho slova.
_CursorPos	Aktuálna pozícia kurzora (pozícia posledného písmenka pred kurzorom + 1).
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná pri písaní (vkladaní) textu vo windows prvku typu *Vstup textu*. Ak je aktuálne zadany znak "medzera" alebo "prechod na nový riadok" (Enter), udalos sa negeneruje. Pozícia _StartPos je pozícia prvého platného znaku za znakmi "medzera", ".", ":", ";", "-" a "Tab".

Udalos **OnTypeTextChange** je predurená pri používaní [AutoComplete Listu](#) vo Windows prvku typu *Vstup textu*.

Odporúča sa používať ENTRYX.

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Zmena textu vo vstupnom políku,
; ku ktorému je pripojená referenná premenná _EField
ENTRY EField_OnTypeTextChange(IN TEXT _Line, IN INT _StartPos, IN INT
_CursorPos)
; akcie
END
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Zmena textu vo vstupných políkach,
; ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnTypeTextChange(IN INT _refId, IN TEXT _Line, IN INT _StartPos, IN
INT _CursorPos)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
IF _refId = _EField THEN ; test urujúci, v ktorom vstupnom políku bol
zmenený text
; akcie
ENDIF
END
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre _refId=_EField, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)

[Udalosti](#)