

HI_EnableInOutVariables

Funkcia %HI_EnableInOutVariables

Funkcia

Funkcia povolí/zakáže prenos vstupno-výstupných (IN OUT) lokálnych premenných schémy pri jej zatvorení.

Deklarácia

```
%HI_EnableInOutVariables(  
    BOOL in bEnable  
)
```

Parametre

bEnable	@TRUE - povolenie prenosu. @FALSE - zakázanie prenosu.
----------------	---

Poznámka 1

Popis vstupno-výstupných lokálnych premenných - kapitola [Lokálne premenné schémy](#).

Poznámka 2

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)