

# HI\_GetCurrLayer

## Funkcia %HI\_GetCurrLayer

### Funkcia

Funkcia zistí zo skriptu, ktorá vrstva je aktuálne zobrazovaná - vráti číslo aktuálnej vrstvy.

### Deklarácia

```
INT  %HI_GetCurrLayer( )
```

### Parametre

Bez parametrov.

### Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)