

HI_GetCurrZoomY

Funkcia %HI_GetCurrZoomY

Funkcia Funkcia zistí aktuálny zoom schémy na osi Y.

Deklarácia

```
REAL %HI_GetCurrZoomY( )
```

Parametre Bez parametrov.

Poznámka Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)