

HI_MouseWheelZoom

Funkcia %HI_MouseWheelZoom

Funkcia

Funkcia povolí /zakáže zoomova schému koliekom myši. Zväšenie/zmenšenie zachováva pozíciu myši v schéme. Z tohto dôvodu môže byť v okne zobrazený priestor mimo rozmerov daných v grafickom editore.

Deklarácia

```
%HI_MouseWheelZoom(  
    INT in _iStep  
)
```

Parametre

_iStep	0 - zákaz zoomovania koliekom myši. >0 - veľkosť kroku zoomu v tisícinách veľkosti schémy.
---------------	---

Príklad

```
%HI_MouseWheelZoom( 50 )
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)