

# HI\_SetLineWidth

## Funkcia %HI\_SetLineWidth

### Funkcia

Funkcia zo skriptu nastaví hrúbky iary (dôležité pre "ne-ZOOM-ované" objekty).

### Deklarácia

```
%HI_SetLineWidth(  
    INT in refId,  
    INT in _width  
)
```

### Parametre

refId	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
_width	Hrúbka iary.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)