

HI_SetPictureWindowState

Funkcie %HI_SetPictureWindowState, %HI_GetPictureWindowState

Funkcia

Funkcia **%HI_SetPictureWindowState** zmení stav okna schémy.

Funkcia **%HI_GetPictureWindowState** zistí stav okna schémy.

Deklarácia

```
%HI_SetPictureWindowState(  
    INT in _newWinState  
)
```

```
%HI_GetPictureWindowState()
```

Parametre

_newWinState	0 - zruší maximalizáciu alebo minimalizáciu okna schémy 1 - maximalizuje okno schémy 2 - minimalizuje okno schémy
---------------------	---

Popis

Funkcia **%HI_SetPictureWindowState** zmení stav okna schémy na maximalizovaný, minimalizovaný alebo zruší tieto stavy.

Funkcia **%HI_GetPictureWindowState** zistí stav okna schémy.
Stav sa získa ako číslo z rozsahu 0-2. Čísla majú nasledovný význam:
0 - normálny stav, okno schémy nie je maximalizované ani minimalizované
1 - okno schémy je maximalizované
2 - okno schémy je minimalizované

Príklad

```
%HI_SetPictureWindowState(1)
```

```
_i := %HI_GetPictureWindowState()
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)