

# HI\_GetColumnVisible

## Funkcie %HI\_GetColumnVisible, %HI\_SetColumnVisible

### Funkcie

Funkcia **%HI\_SetColumnVisible** nastaví viditenos daného stpca v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#).

Funkcia **%HI\_GetColumnVisible** zistí, i je daný stpec v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#) viditený.

### Deklarácia

```
%HI_SetColumnVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    BOOL in bVisible  
)  
  
BOOL %HI_GetColumnVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>index</b>	Poradové íslo stpca.
<b>bVisible</b>	Viditenos stpca.

### Popis

Na rozdiel od Browsera, kde sú stpce dané konfiguráciou v **D2000 CNF**, v Monitorovaní je poradie stpcov dané nasledovne:

Poradové ísla stpca monitorovania:

1. Meno
2. Popis
3. as\_vzniku
4. Užívate
5. Stará\_hodnota
6. Nová\_hodnota
7. Priorita
8. Príina\_udalosti
9. Typ\_udalosti



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)