

HI_GetColumnWidth

Funkcie %HI_GetColumnWidth, %HI_SetColumnWidth

Funkcia

Funkcia **%HI_SetColumnWidth** nastaví šírku stpca v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#).

Funkcia **%HI_GetColumnWidth** vráti šírku stpca v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#) ([riadiac a funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetColumnWidth(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    INT in width  
)  
  
INT %HI_GetColumnWidth(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

Parametre

| | |
|--------------|--|
| refId | Odkaz na zobrazova (referenná premenná). |
| index | Poradové číslo stpca. |
| width | Šírka stpca. Môže nadobudnúť uvoľnené hodnoty. Hodnoty 0 a -1 nastavujú šírku stpca nasledovne pod podmienkou, že index=0: <ul style="list-style-type: none">• 0 - šírka stpca sa nastaví automaticky podľa textu v stpci aj v hlavičke (platí pre všetky stpce)• -1 - šírka stpca sa nastaví automaticky podľa textu v stpci, šírka textu v hlavičke sa neberie do úvahy (platí pre všetky stpce) |

Popis

Na rozdiel od **Browsera**, kde sú stpce dané konfiguráciou v [D2000 CNF](#), v **Monitorovaní** je poradie stpcov dané nasledovne:

Poradové čísla stpca monitorovania:

1. Meno
2. Popis
3. as_vzniku
4. Užívateľ
5. Stará_hodnota
6. Nová_hodnota
7. Priorita
8. Príčina_udalosti
9. Typ_udalosti



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)