

HI_GetOBJURL

Funkcia %HI_GetOBJURL, %HI_SetOBJURL

Funkcia

Funkcia **%HI_SetURL** nastaví URL grafickému objektu typu [Text](#), [Tlaidlo](#), [Bitová mapa](#) a Windows prvku [Tlaidlo](#) a [Statický text](#) (riadiaca funkcia).

Funkcia **%HI_GetURL** zistí aktuálnu URL grafického objektu.

Deklarácia

```
%HI_SetOBJURL(  
    INT in refId,  
    TEXT in url  
)  
  
TEXT %HI_GetOBJURL(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
url	Parameter typu String reprezentujúci URL.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)