

# HI\_GetTextLimit

## Funkcie %HI\_GetTextLimit, %HI\_SetTextLimit

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetTextLimit** nastaví maximálny počet znakov, ktoré je možné zadať do Windows prvku typu [Vstup textu](#) alebo [Zoznam](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI\_GetTextLimit** zistí maximálny počet znakov, ktoré je možné zadať do Windows prvku typu [Vstup textu](#) alebo [Zoznam](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetTextLimit(  
    INT in refId,  
    INT in maxNrChars,  
)  
  
IN INT %HI_GetTextLimit(  
    INT in refId  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na Windows prvok typu <a href="#">Vstup textu</a> alebo <a href="#">Zoznam</a> ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>maxNrChars</b>	Maximálny počet znakov, ktoré je možné zapísať.

### Poznámka

Windows prvok typu [Zoznam](#) musí mať v svojej konfigurácii parameter [Typ](#) nastavený na hodnotu *Editovať zoznam*, inak funkcia vráti hodnotu 0.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)