

HI_SetBrowserStText

Funkcia %HI_SetBrowserStText

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBrowserStText** nastaví typ stavového textu pre políko, riadok alebo stpec zobrazovaa typu *Browser*. Typ stavového textu je daný objektom typu *Stavový text* ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetBrowserStText(  
    INT in refId,  
    INT in _row,  
    INT in _col,  
    HBJ in stText  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
_row	Riadok políka (od 1...).
_col	Stpec políka (od 1...).
stText	Odkaz na objekt typu <i>Stavový text</i> .

Popis

Funkcia nastaví objekt typu *Stavový text* konkrétnej položke zobrazovaa typu *Browser*. Nastavenie stavového textu sa ruší zadáním 0 do parametra *stText*.

Príklad

```
;nastavenie stavového textu pre stpec . 3  
%HI_SetBrowserStText (_browser, 0, 3, sttxt_Farby\HBJ)  
  
;nastavenie stavového textu pre políko [2,3]  
%HI_SetBrowserStText (_browser, 2, 3, sttxt_Farby\HBJ)
```

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)