

# HI\_SetGraphRowNr

## Funkcia %HI\_SetGraphRowNr

Starý názov funkcie

%HI\_SetDiatRowNr

Funkcia

Funkcia nastaví číslo (index) zobrazovaného riadku štruktúrovaného objektu v aktívnych objektoch grafu pripojeného k zobrazovau typu [Graf](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphRowNr (  
    INT in refId,  
    INT in rowIdxInt  
)
```

Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>rowIdxInt</b>	číslo riadku štruktúrovaného objektu.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)