

HI_SetTextLimit

Funkcie %HI_GetTextLimit, %HI_SetTextLimit

Funkcia

Funkcia **%HI_SetTextLimit** nastaví maximálny počet znakov, ktoré je možné zadať do Windows prvku typu [Vstup textu](#) alebo [Zoznam](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_GetTextLimit** zistí maximálny počet znakov, ktoré je možné zadať do Windows prvku typu [Vstup textu](#) alebo [Zoznam](#).

Deklarácia

```
%HI_SetTextLimit(  
    INT in refId,  
    INT in maxNrChars,  
)  
  
IN INT %HI_GetTextLimit(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na Windows prvok typu Vstup textu alebo Zoznam (referenná premenná).
maxNrChars	Maximálny počet znakov, ktoré je možné zapísať.

Poznámka

Windows prvok typu [Zoznam](#) musí mať v svojej konfigurácii parameter [Typ](#) nastavený na hodnotu *Editovať zoznam*, inak funkcia vráti hodnotu 0.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)