

XML_GetLastErrorMessage

Funkcia %XML_GetLastErrorMessage

Funkcia

Funkcia vráti textový popis úspešnosti poslednej XML operácie.

Deklarácia

```
TEXT %XML_GetLastErrorMessage()
```

Parametre

Žiadne.

Návratová hodnota

Text chyby.

Popis

Funkcia vráti textový popis úspešnosti poslednej XML operácie. Ak nenastala žiadna chyba (ErrorCode = 0), vráti prázdny text.

Príklad

```
TEXT _errorMsg  
  
_errorMsg := %XML_GetLastErrorMessage()
```

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre prácu s XML súbormi](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)