

# Osi (HI)

## Popis konfiguraného okna grafu - Osi

Na konfiguráciu parametrov osí slúži as **Osi** konfiguraného okna grafu.

Pre každý graf môže byť definovaných maximálne 99 rôznych zvislých osí (y-ové osi). Súčasne môžu byť v grafe na jeho oboch stranách zobrazené dve osi - ľavá a pravá os.

Okrem viacerých zvislých Y osí sa v tomto dialógovom okne nastavujú pre XY grafy aj parametre osi X. Táto je vždy analógová a má zakázané a schované niektoré prvky.

V otvorenom okne grafu je možné jednotlivé osi podľa potreby zapína alebo vypína.

Konfigurácia grafu - D.Diagram

Parametre Objekty **Osi** Farby Skupiny

Konfigurácia osí ☐ Ignorovať hodnoty mimo zobr. intervalu

Osi:

Číslo	Typ hodnôt	Rozsah	Farba	Dynamická os	Popis
Os 1	Analogové	0..60	Blue	Statická	Axis No. 1
Os 2	Analogové	0..100	Red	Plne dynamická	Axis No. 2

Zmena poradia: ▲ ▼

Ľavá os č: 1   Pravá os č:

Tlaidlá sú aktívne na základe vybraného objektu v zozname objektov.

Poas konfigurácie osi (v dialógovom okne [Konfigurácia osi](#)) je väčšina tlaidiel zakázaná. Editovanú os je možné vymeniť za inú dvojklikom avého tlaidla myši v zozname osí alebo výberom osi a stlačením tlaidla **Zmeni**.

Ignorovať hodnoty mimo zobr. intervalu

Ak je parameter zaškrtnutý, rozsah dynamickej y-ovej osi sa počíta iba z hodnôt, ktoré sú v [intervale zobrazenia](#). Ak nie je zaškrtnutý, do úvahy sa berú aj hodnoty pred a za intervalom.

avá os

íslo osi, ktorá sa zobrazí ako avá zvislá os v grafe po jeho otvorení.

Pravá os



íslo osi, ktorá sa zobrazí ako pravá zvislá os v grafe po jeho otvorení.

Osi

Zoznam osí definovaných pre graf. Zoznam obsahuje nasledovné stĺpce:

<i>Íslo</i>	Poradové íslo osi. Íslo sa zobrazí aj v záhlaví dialógového okna <a href="#">Konfigurácia osi</a> .
<i>Typ hodnôt</i>	Typ hodnôt (parameter <a href="#">Typ osi</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).
<i>Rozsah</i>	Pre analógové osi - rozsah osi (parametre <a href="#">Minimum</a> a <a href="#">Maximum</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ). Pre digitálne osi - počet úrovní (parameter <a href="#">Poet úrovní</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).
<i>Farba</i>	Farba osi (parameter <a href="#">Farba osi</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).
<i>Dynamická os</i>	Typ dynamickej osi - len pre analógové osi (parameter <a href="#">Dynamická os</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).
<i>Popis</i>	Popis osi (parameter <a href="#">Popis osi</a> v dialógovom okne <a href="#">Konfigurácia osi</a> ).

Zmena poradia

Tlaidlá  a  umožňujú meniť poradie definícií osí v zozname. Zmenou poradia sa opravuje odkaz na os v konfigurácii bodu.

Prida

Pridanie novej osi. Po stlačení tlačidla sa otvorí dialógové okno [Konfigurácia osi](#), v ktorom definujete parametre osi.

Zmeni

Editácia parametrov osi.

Zruši

Zrušenie osi.



Súvisiace stránky:

[Konfigurácia grafov](#)  
[Konfigurácia osi](#)