

EDA_ExecuteBatchRec

Funkcia spustí vykonanie dávky príkazov. Volítene umožňuje zasielanie informácií o progrese spracovania a o jednotlivých príkazoch dávky. Funkcia koní, až ke sú vykonané všetky príkazy dávky.

Deklarácia

```
%EDA_ExecuteBatchRec(  
    INT in _batchId,  
    REC in _params,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	batchId	INT	IN	Identifikátor dávky.
2	params	REC	IN	Štruktúra volitených parametrov.
3	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

Obsah [štruktúry volitených parametrov](#) verzie 1:

	Parameter	Dátový typ	Prednastavená hodnota	Popis
1	structVersion	INT		Verzia štruktúry - 1
2	infoOptions	INT	0	Priebežné zasielanie informácií o progrese spracovania. 0 - nezasiela, 1..99 - po spracovaní danej percentuálnej asti, 100 - len ukonenie.
3	keepRunning	BOOL	@FALSE	Príznak, i sa v prípade chyby počas spracovania niektorého príkazu má pokračovať (@TRUE) alebo preruši (@FALSE) spracovanie dávky.
4	commandInfo	INT	0	Informácie o jednotlivých príkazoch v dávke.

Príklad použitia



Súvisiace stránky:

[Dávkové spracovanie](#)
[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)