

EDA_SetDataRange

Funkcia nastaví rozsah viditeľnosti údajov pri dotaze na vektor. T.j. ak do vektora uložíme údaje za 5 rokov ale viditeľnosť bude len za 1 rok. Pri prístupe na vektor uvidíme maximálne údaje za definovaný jeden rok. Nastavenie viditeľnosti údajov bude bez zapísania logovacej informácie.

Deklarácia

```
%EDA_SetDataRange(  
    INT/TEXT in _vector,  
    INT in _bt,  
    BOOL in _et,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	bt	INT	IN	Začiatok obdobia pre načítanie hodnôt.
3	et	BOOL	IN	Koniec obdobia pre načítanie hodnôt.
4	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)

[EDA konštanty](#)

[Tvorba externých funkcií](#)