

EDA_GetDefaultTimeZone

Funkcia získa predvolený offset asového pásma vektorov (hodnotu získa po LogOn-e k EDA databáze z tabuky EDA_TIME_ZONE).

Deklarácia

```
%EDA_GetDefaultTimeZone(  
    INT out _timeZone,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	timeZone	INT	OUT	Default offset asového pásma EDA vektorov.
2	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



Súvisiace stránky:

[EDA_SetTimeZone](#)

[Chybové kódy](#)

[EDA konštanty](#)

[Tvorba externých funkcií](#)