

# EDA\_ConvertDayVektorTZ

## EDA\_ConvertDayVektor, EDA\_ConvertDayVektorTZ

### EDA\_ConvertDayVektor

Funkcia pre konverziu vektora do formátu pre zobrazenie v dennej štruktúre.

#### Deklarácia

```
%EDA_ConvertDayVektor(  
  REC  in _src,  
  REC  out _dst,  
  BOOL in _PbBack,  
  INT  in _dayOffset,  
  INT  out _errorCode  
);
```

#### Parametre

|   | <i>parameter</i> | <i>dátový typ</i> | <i>typ</i> | <i>popis</i>  |
|---|------------------|-------------------|------------|---|
| 1 | src              | REC               | IN         | Hodnoty - štruktúra REALov.   |
| 2 | dst              | REC               | OUT        | Hodnoty - štruktúra REALov (TIME, REAL, REAL, REAL, REAL, EMPTY, TIME, REAL, REAL, REAL, REAL). |
| 3 | pbBack           | BOOL              | IN         | Príznak, i konverzia z vektora na štruktúru alebo naopak.                                       |
| 4 | dayOffset        | INT               | IN         | Zaíatok týžda (PO=0, UT=1,.....NE=6).   |
| 5 | errorCode        | INT               | OUT        | Chybový (návratový) kód.  |

### EDA\_ConvertDayVektorTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri [Všeobecné informácie k \\*TZ funkciám](#)).

#### Deklarácia

```
%EDA_Convert15Vektor(  
  REC  in _src,  
  REC  out _dst,  
  BOOL in _pbBack,  
  INT  in _dayOffset,  
  INT  in _fakeTimeZone,  
  INT  out _errorCode  
);
```

#### Parametre

|   | <i>parameter</i> | <i>dátový typ</i> | <i>typ</i> | <i>popis</i>  |
|---|------------------|-------------------|------------|---|
| 1 | src              | REC               | IN         | Hodnoty - štruktúra REALov.   |
| 2 | dst              | REC               | OUT        | Hodnoty - štruktúra REALov (TIME, REAL, REAL, REAL, REAL, EMPTY, TIME, REAL, REAL, REAL, REAL).                     |
| 3 | pbBack           | BOOL              | IN         | Príznak, i konverzia z vektora na štruktúru alebo naopak.   |
| 4 | dayOffset        | INT               | IN         | Zaíatok týžda (PO=0, UT=1,.....NE=6).   |
| 5 | fakeTimeZone     | INT               | IN         | Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event. |
| 6 | errorCode        | INT               | OUT        | Chybový (návratový) kód.  |

**Súvisiace stránky:**[Chybové kódy](#)[EDA konštanty](#)[Tvorba externých funkcií](#)