

EDA_InsVToVektorCacheExTZ

EDA_InsertValuesToVektorEx, EDA_InsVToVektorCacheEx,
EDA_InsertValuesToVektorExTZ, EDA_InsVToVektorCacheExTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použiť funkciu [EDA_InsertValuesToVektorRec!!!](#)

EDA_InsertValuesToVektorEx

Funkcia slúži na uloženie hodnôt do vektora, so zapísaním logovacej informácie o zmene hodnôt vektora (s rozlíšením letný zimný as).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorEx(  
    INT/TEXT in _idVector,  
    REC in _values,  
    TEXT in _UserCh,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

| | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis |
|---|-----------|------------|-----|---|
| 1 | idVector | INT, TEXT | IN | ID alebo MENO vektora. |
| 2 | values | RECORD | IN | Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora. |
| 3 | UserCh | TEXT | IN | Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu. |
| 4 | errorCode | INT | OUT | Chybový (návratový) kód. |

EDA_InsertValuesToVektorExTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zadať asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri [Všeobecné informácie k *TZ funkciám](#)).

Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorExTZ(  
    INT/TEXT in _idVector,  
    REC in _values,  
    INT in _fakeTimeZone,  
    TEXT in _UserCh,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

| | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis |
|---|--------------|------------|-----|---|
| 1 | idVector | INT, TEXT | IN | ID alebo MENO vektora. |
| 2 | values | RECORD | IN | Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora. |
| 3 | fakeTimeZone | INT | IN | Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event. |
| 4 | UserCh | TEXT | IN | Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu. |
| 5 | errorCode | INT | OUT | Chybový (návratový) kód. |

EDA_InsVToVektorCacheEx

Deklarácia

```
%EDA_InsVToVektorCacheEx(
  INT in _cacheId,
  INT/TEXT in _idVector,
  REC in _values,
  TEXT in _UserCh,
  INT out _errorCode
);
```

Parametre

| | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis |
|---|-----------|------------|-----|---|
| 1 | cacheId | INT | IN | Identifikátor cache. |
| 2 | idVector | INT, TEXT | IN | ID alebo MENO vektora. |
| 3 | values | RECORD | IN | Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora. |
| 4 | UserCh | TEXT | IN | Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu. |
| 5 | errorCode | INT | OUT | Chybový (návratový) kód. |


EDA_InsVToVektorCacheExtZ

Deklarácia

```
%EDA_InsVToVektorCacheExtZ(
  INT in _cacheId,
  INT/TEXT in _idVector,
  REC in _values,
  INT in _fakeTimeZone,
  TEXT in _UserCh,
  INT out _errorCode
);
```

Parametre

| | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis |
|---|--------------|------------|-----|---|
| 1 | cacheId | INT | IN | Identifikátor cache. |
| 2 | idVector | INT, TEXT | IN | ID alebo MENO vektora. |
| 3 | values | RECORD | IN | Hodnoty - jednotpcová štruktúra REALov s asovou znakovou poda typu vektora. |
| 4 | fakeTimeZone | INT | IN | Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event. |
| 5 | UserCh | TEXT | IN | Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu. |
| 6 | errorCode | INT | OUT | Chybový (návratový) kód. |

 **Súvisiace stránky:**

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)