

Štartovacie parametre (Štartovanie procesu DDE Server)

Štartovacie parametre procesu DDE Server

Pri štartovaní procesu DDE Server je možné použiť štartovacie parametre uvedené v tabuľke. Zápis exe tvaru procesu so štartovacími parametrami je potom nasledovný:

```
d2dde.exe /parameter1 /parameter2 ... /parameterN
```

parameter	význam
/AUTOLOGON	Program zistí, či je aktívna funkcia <i>autologon</i> operaného systému. Ak je aktívna, tak sa pokúsi o automatické prihlásenie k informanému systému s použitím mena a hesla pre autologon operaného systému. V prípade neúspechu ponúkne prihlásenie užívateľovi.
/NOWINDOW	Proces DDE Server štartuje bez zobrazenia hlavného okna. V prípade potreby (pokiaľ nie je špecifikované automatické prihlásenie) sa objaví prihlasovací dialóg.
/TRACE	Povolenie ladiacich rozšírení. V okne procesu sa objavia tlačidlá Otvor Debug a Status .
/TRACELOG	Výpis ladiacich informácií do logovacieho súboru.
/AN<Name>	Vi popis štartovacieho parametra procesov /AN<Name> .
/AP<Password>	Vi popis štartovacieho parametra procesov /AP<Password> .
/AF<Method>	Vi popis štartovacieho parametra procesov /AF<Method> .
/W<Workstation>	Vi popis štartovacieho parametra procesov /W<Workstation> .
/S<Server>	Vi popis štartovacieho parametra procesov /S<Server> .
/F<Period>	Vi popis štartovacieho parametra procesov /F<Period> .



Súvisiace stránky:

[Štartovanie procesu DDE Server](#)