

HI_GraphCorrectionLineEnable

Funkcia %HI_GraphCorrectionLineEnable

Funkcia

Funkcia **%HI_GraphCorrectionStart** zapne korekciu priebehov v grafe. Korekcia priebehu v grafe umožňuje používateľovi korigovať zobrazovanú krivku dáť v asovom grafe pomocou myši.

Funkcia **%HI_GraphCorrectionStop** vypne korekciu priebehov v grafe pomocou myši.

Deklarácia

```
%HI_GraphCorrectionLineEnable(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    BOOL in enable  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt typu Graf (referenná premenná).
lineNr	íslo iary, ktorej priebeh sa má meniť.
enable	@True - daný priebeh môže byť korigovaný @False - daný priebeh nemôže byť korigovaný

Pri otvorení grafu majú všetky priebehy v grafe korekciu zakázanú.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[Funkcia %HI_GraphGetLineData](#)
[Udalos OnGraphCorrectionSave](#)
[Udalos OnGraphCorrectionStop](#)