

# Funkcia %HI\_GraphCorrectionLineEnable

## Funkcia

Funkcia **%HI\_GraphCorrectionStart** zapne korekciu priebehov v grafe. Korekcia priebehu v grafe umožňuje používateľovi korigovať zobrazovanú krivku dáť v asovom grafe pomocou myši.

Funkcia **%HI\_GraphCorrectionStop** vypne korekciu priebehov v grafe pomocou myši.

## Deklarácia

```
%HI_GraphCorrectionLineEnable(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    BOOL in enable  
)
```

## Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na grafický objekt typu Graf ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>lineNr</b>	íslo iary, ktorej priebeh sa má meniť.
<b>enable</b>	@True - daný priebeh môže byť korigovaný @False - daný priebeh nemôže byť korigovaný

Pri otvorení grafu majú všetky priebehy v grafe korekciu zakázanú.



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)  
[Funkcia %HI\\_GraphGetLineData](#)  
[Udalos OnGraphCorrectionSave](#)  
[Udalos OnGraphCorrectionStop](#)