

# HI\_GetCurrZoomY

## %HI\_GetCurrZoomY function

---

**Function**

The function finds out current zoom of picture on axis Y.

**Declaration**

```
REAL %HI_GetCurrZoomY( )
```

**Parameters**

No parameters.

**Note**

This function is available also in [%HIX\\_verzii](#).

---

**Related pages:**

[Active picture manipulation function](#)  
[Function arguments - type](#)