

HI_GetColumnVisible

%HI_GetColumnVisible, %HI_SetColumnVisible functions

Functions The function **%HI_SetColumnVisible** sets a visibility of specific column in [Browser](#) or [Logging](#) displayer.

 The function **%HI_GetColumnVisible** finds out a visibility of specific column in [Browser](#) or [Logging](#) displayer.

Declaration

```
%HI_SetColumnVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    BOOL in bVisible  
)  
  
BOOL %HI_GetColumnVisible(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```


Parameters

refId	Reference to displayer (reference variable).
index	Consecutive number of the column.
bVisible	Column visibility.

Description In Browser, the columns are configured in **D2000 CNF**, but in Logging, the sequence of columns is following:

 Sequential numbers of Logging column:

- 1. Name
- 2. Description
- 3. Event_rising_time
- 4. User
- 5. Old_value
- 6. New_value
- 7. Priority
- 8. Incident
- 9. Log_type

 **Related pages:**

[Graphic object manipulation functions](#)
[Function arguments - types](#)