

# HI\_SetColumnText

## %HI\_GetColumnText, %HI\_SetColumnText functions

### Functions

The function **%HI\_SetColumnText** sets the column header of the specified display of [Browser](#) or [Logging](#) type.

The function **%HI\_GetColumnText** gets the column header of the specified display of [Browser](#) or [Logging](#) type ([control function](#)).

### Declaration

```
%HI_SetColumnText(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    TEXT in descrpt  
)  
  
TEXT %HI_GetColumnText(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

### Parameters

<b>refId</b>	Reference to graphic object ( <a href="#">reference variable</a> ).
<b>index</b>	Serial number of row.
<b>descrpt</b>	Column header.

### Description

In [Browser](#), the columns are configured in **D2000 CNF**, but in [Logging](#), the sequence of columns is following:

Sequential numbers of [Logging](#) column:

1. Name
2. Description
3. Event\_rising\_time
4. User
5. Old\_value
6. New\_value
7. Priority
8. Incident
9. Log\_type



#### Related pages:

[Graphic object manipulation functions](#)  
[Function arguments - types](#)