

# HI\_GetColumnAlign

## %HI\_SetColumnAlign, %HI\_GetColumnAlign functions

**Function** The function **%HI\_SetColumnAlign** sets a text alignment in a column (left/right/center) in the [Browser](#) displayer.

The function **%HI\_GetColumnAlign** gets a text alignment in a column in the [Browser](#) displayer.


**Declaration**

```
%HI_SetColumnAlign(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    INT in align  
)  
  
INT %HI_GetColumnAlign(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

**Parameters**

<b>refId</b>	Reference to a displayer ( <a href="#">reference variable</a> ).
<b>index</b>	Serial number of a column.
<b>align</b>	Parameter may get this values.  0 - default alignment 1 - align left 2 - center 3 - align right

**Description** The function sets a text alignment to whole column in **Browser** displayer.

 **Related pages:**  
[Graphic object manipulation functions](#)  
[Function arguments - types](#)