

TestStatus

Funkcia TestStatus

Funkcia

Funkcia vracia TRUE, ak stav objektu je zhodný s konkrétnym stavom určeným parametrom **Stat**. Inak vracia FALSE.

Názov stavu	Význam
Normal	Platná hodnota.
Undefined	Nedefinovaná hodnota.
Out of Range	Hodnota mimo rozsahu.
Error	Chyba.
Div by Zero	Delenie nulou.

Deklarácia

```
= TestStatus(DDEodkaz, Stat)
```

Parametre

DDEodkaz	DDE odkaz v tvare D_2000 STATUS!objname alebo D_2000 ARCH_STATUS!bname .
Stat	názov stavu: InLimit, VLL, LL, HL, VHL, Transient, Default, Weak, Weak CMD, Weak ANS, Limits problem.

Príklad

```
= TestStatus(D_2000|STATUS!U.Kx_O2_Ref_Plyn, Normal)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)