

GetValueStatusStr

Funkcia GetValueStatusStr

Funkcia

Funkcia konvertuje reazec, ktorý vracajú DDE odkazy "D_2000|STATUS!objname" a "D_2000|ARCH_STATUS!bname" do zrozumiteľného textového tvaru. Výsledkom funkcie je stav hodnoty objektu.

Deklarácia

```
= GetValueStatusStr (DDEodkaz)
```

Parametre

DDEodkaz	DDE odkaz v tvare D_2000 STATUS!objname alebo D_2000 ARCH_STATUS!bname .
----------	--

Návratová hodnota

Návratové hodnoty sú definované prostredníctvom strany Declaration - "Texty popisujúce stavy hodnoty".

Normal	Platná hodnota.
Undefined	Nedefinovaná hodnota.
Out of Range	Hodnota mimo rozsahu.
Error	Chyba.
Div by Zero	Delenie nulou.

Príklad

```
= GetValueStatusStr (D_2000|STATUS!U.Kx_O2_Ref_Plyn)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)