

# GetValueLimitStr

## Funkcia GetValueLimitStr

Funkcia

Deklarácia

Parametre

Návratová hodnota

Príklad

Funkcia konvertuje reazec, ktorý vracajú DDE odkazy "D\_2000|STATUS!objname" a "D\_2000|ARCH\_STATUS!bname" do zrozumiteľného textového tvaru. Výsledkom funkcie je informácia o hodnote objektu vzhľadom na definované medze.

```
= GetValueLimitStr (DDEodkaz )
```

DDEodkaz	DDE odkaz v tvare <a href="#">D_2000 STATUS!objname</a> alebo <a href="#">D_2000 ARCH_STATUS!bname</a> .
----------	--

Návratové hodnoty sú definované vo workbooku prostredníctvom strany Declaration - "Texty popisujúce limit hodnoty".

InLimit	Hodnota z intervalu <LL..HL>.
VLL	Hodnota je menšia ako medza VLL.
LL	Hodnota je menšia ako medza LL.
HL	Hodnota je väčšia ako medza HL.
VHL	Hodnota je väčšia ako medza VHL.
Transient	Prechodový stav - bol vykonaný príkaz na nastavenie hodnoty objektu, ale spätným ítaním ešte nebolo overené, či hodnota bola nastavená.
Default	Hodnota v režime Default.
Weak	Podozrivá hodnota - hodnota, ktorú systém nemôže považovať za platnú, lebo neboli splnené všetky podmienky na jej platnosť.
Weak Cmd	Weak Command.
Weak Ans	Weak Answer.
Limits Problem	Prekročenie dynamických medzí - porušenie podmienky VLL < LL < HL < VHL.

```
= GetValueLimitStr (D_2000 | STATUS!U.Kx_O2_Ref_Plyn)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)