

EDA_ReadValuesFromVektorMono

EDA_ReadValuesFromVektorMono

Upozornenie: Funkcia už nie je podporovaná!


Funkcia pre vyíťanie hodnôt vektora za zvolené obdobie so zvoleným krokom, priom budú naítané aj hodnoty flagov (v monotónnom ase).

Deklarácia

```
%EDA_ReadValuesFromVektorMono(  
  INT/TEXT in _vector,  
  TIME in _bt,  
  TIME in _et,  
  INT in _rqTimeStep,  
  REC out _values,  
  INT in _icol,  
  BOOL in _bViewRound,  
  INT out _errorCode  
);
```

Parametre

| | parameter | dátový typ | typ | popis |
|---|------------|------------|-----|---|
| 1 | vector | INT, TEXT | IN | ID alebo MENO vektora. |
| 2 | bt | TIME | IN | Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt. |
| 3 | et | TIME | IN | Koniec obdobia pre naítanie hodnôt. |
| 4 | rqTimeStep | INT | IN | asový krok pre naítanie hodnôt - STEP_EX . |
| 5 | values | REC | OUT | Hodnoty - štruktúra REALov. |
| 6 | iCol | INT | IN | Poradové íslo stpca, do ktorého sa zapisu výsledky. |
| 7 | bViewRound | BOOL | IN | Príznak, í chcem údaje s absolútnou presnosou - uloženou v EDA vektoroch alebo s presnosou PRE ZOBRAZENIE nastavenej v definícií vektora. |
| 8 | errorCode | INT | OUT | Chybový (návratový) kód. |

 Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA vektory](#)
[Tvorbaxterných funkcií](#)