

HI_SetGraphBarWidth

Funkcia %HI_SetGraphBarWidth

Funkcia

Funkcia nastaví šírku kresleného stpíka v sviekovom grafe, ktorý je pripojený k zobrazovau typu [Graf](#) alebo [XY Graf](#) ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphBarWidth(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    INT in width  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova typu <i>Graf</i> (referenná premenná).
lineNr	Poradové číslo priebehu.
width	Šírka v % alebo pixeloch (vi popis).

Popis

Funkcia nastaví šírku kresleného stpíka v sviekovom grafe. Ak má sviekový graf nastavenú nenulovú periódu, parameter udáva šírku stpíka zo zobrazenej šírky danej periódy v percentách. Ak má graf periódu nulovú, parameter udáva šírku stpíka v obrazových bodoch (pixeloch).

Príklad

```
%HI_SetGraphBarWidth(_Graph,1,20)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)