

# HI\_SetGraphLineStat

## Funkcia %HI\_SetGraphLineStat

### Funkcia

Funkcia nastaví štatistickú funkciu zobrazenú v stpci **Univerzálny** v tabuke grafu pre daný objekt ([riadiac a funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_SetGraphLineStat(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    INT in statFnct  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz ( <a href="#">referenná premenná</a> ) na zobrazova typu <a href="#">Graf</a> .
<b>lineNr</b>	Poradové číslo grafického priebehu.
<b>statFnct</b>	<p>Typ štatistickej funkcie. Možné hodnoty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 - minimum</li><li>• 2 - maximum</li><li>• 3 - last value</li><li>• 4 - suma</li><li>• 5 - priemer</li></ul> <p><b>Poznámka:</b> Iná hodnota než hore uvedená spôsobí vypnutie štatistiky, t.j. stpec <b>Univerzálny</b> nebude zobrazova žiadnu hodnotu.</p>

### Popis

Funkcia nastaví štatistickú funkciu danú parametrom *statFnct* pre objekt *lineNr*. Výsledok štatistickej funkcie sa zobrazí v tabuke grafu (parameter *refId*) - stpec **Univerzálny** - pre daný objekt.

### Poznámka

Viacej informácií - parameter [Stpce tabuky](#) v konfigurácii grafov.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)