

# HI\_SetIDispRefProp

## Funkcia %HI\_SetIDispRefProp

### Funkcia

Funkcia nastaví danú premennú na hodnotu definovanú parametrom *value*.

### Deklarácia

```
%HI_SetIDispRefProp(  
    INT in IDispAddr,  
    TEXT in variableName,  
    in value  
)
```

### Parametre

<b>IDispAddr</b>	Adresa rozhrania IDispatch.
<b>variableName</b>	Názov premennej, ktorá bude volaná/ítaná.
<b>value</b>	Nastavovaná hodnota (požadovaného typu).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)