

OnActivate

Udalos OnActivate

Deklarácia

```
ENTRY OnActivate(IN BOOL _bActivate)
; akcie
END OnActivate
```

Parametre

_bActivate	Ak je hodnota parametra @TRUE, okno schémy je aktivované. Ak je hodnota parametra @FALSE, okno schémy je deaktivované.
------------	---

Popis

Udalos je generovaná pri zmene aktívneho okna schémy.
Pre schému, ktorá bola aktívna, je generovaná udalos *OnActivate(@FALSE)* a pre schému, ktorá sa stáva aktívnou je generovaná udalos *OnActivate(@TRUE)* (udalos je odvodená od príslušných správ Windows-u WM_ACTIVATE a WM_DEACTIVATE).

Príklad

```
TEXT _status

ENTRY OnActivate(IN BOOL _bActivate)
  IF _bActivate THEN
    _status := "Window is activated"
  ELSE
    _status := "Window is deactivated"
  ENDIF
END OnActivate
```



Súvisiace stránky:

[Udalosti](#)
[Obsluha udalosti](#)