

# StructStatAVG

## Funkcia %StructStatAVG

### Funkcia

Funkcia vypoíta priemernú hodnotu platných hodnôt v stpci štruktúrovanej premennej. Rozsah riadkov je definovaný parametrami *first\_row* a *last\_row*. Výsledok je typu reálne číslo.

### Deklarácia

```
REAL %StructStatAVG(  
    in StructVar^Column,  
    INT in first_row,  
    INT in last_row  
)
```

### Parametre

<b>StructVar</b>	Objekt typu <a href="#">Štruktúrovaná premenná</a> .
<b>Column</b>	Stpec štruktúrovanej premennej.
<b>first_row, last_row</b>	Rozsah riadkov v stpci.

### Poznámka

Funkcia nastaví výslednej hodnote užívateľské príznaky ako ich sumu.

### Príklad

```
%StructStatAVG(SV.Struktura^Int, 4, 6)
```



#### Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)