

SetEnvStr

Funkcia %SetEnvStr

Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu danej environmentálnej premennej.

Deklarácia

```
TEXT %SetEnvStr(  
    TEXT in envVarName  
    TEXT in envVarValue  
)
```

Parametre

envVarName	Meno environmentálnej premennej.
envVarValue	Nová hodnota environmentálnej premennej.

Popis

Funkcia nastaví hodnotu danej premennej. Ak premenná neexistuje, bude vytvorená. Zmeny hodnoty premennej sú lokálne len v rámci procesu, ktorý funkciu volal.

Návratová hodnota

Návratová hodnota funkcie je vždy @TRUE.

Príklad

```
BOOL _b  
TEXT _v  
  
; nastavenie hodnoty premennej  
_b := %SetEnvStr("TEST", "VALUE")  
  
; zistenie hodnoty premennej  
_v := %GetEnvStr("TEST") ; hodnota premennej bude "VALUE"
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)