

StructRowStatAVG

Funkcia %StructRowStatAVG

Funkcia
Deklarácia

Funkcia vypočíta priemernú hodnotu z platných hodnôt v riadku štruktúrovanej premennej.

```
REAL %StructRowStatAVG(  
    in StructVar[row]^Column,  
    INT in num_cols  
)
```

Parametre

StructVar	Objekt typu Štruktúrovaná premenná .
Column	Stpec štruktúrovanej premennej, od ktorého sa bude vykonáva výpoet.
num_cols	Poet stpcov, ktoré sú zahrnuté do výpotu. Ak je parameter < 0, tak do výpotu budú zahrnuté všetky stpce od stpca <i>Column</i> .

Poznámka
Príklad

Funkcia nastaví výslednej hodnote užívateľské príznaky ako ich sumu.

```
%StructRowStatAVG(SV.Struktura^Int, 2)
```



Súvisiace stránky:

- [Implementované funkcie](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)