

# SetStationStatus

## Deklarácia

```
void (_stdcall *SetStationStatus)(HOBJ StID, TStVal Stat);
```

## Parametre

|      |   |
|------|---|
| StID | ID objektu typu <a href="#">Stanica</a> . |
| Stat | Požadovaný stav stanice.                  |

## Popis

Funkcia nastaví stav stanice. Aby zostal skutočne stav stanice nastavený týmto volaním, je nutné, aby všetky volania protokolovej DLL (hlavne [ReadAllPoints](#), [ReadPointValue](#), [WritePointValue](#) at.) vrátili status RQ\_IGNORED. Tento status nemení stav stanice.



### Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)