

EDA_GetPeriods

Deklarácia

Funkcia naíta zoznam všetkých definovaných periód.

```
%EDA_GetPeriods(  
    REC out _periods,  
    INT out _errorCode  
);
```


Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	periods	RECORD	OUT	Štruktúra definície periód (minimálne 6-stpcová).
2	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

Popis štruktúry definície periód:

	Parameter	Dátový typ	Popis
1	code	TEXT(64)	Unikátny kód periódy.
2	title	TEXT (64)	Názov periódy, ktorý sa zobrazuje užívateľovi.
3	beginTime	TIME	Začiatok as, od ktorého sa aplikuje krok.
4	timeZone	INT	časové pásmo zadane ako offset od UTC asu.
5	stepBase	INT	Základ kroku periódy.
6	stepCount	INT	Kladný násobok základného kroku.

Príklad použitia

 **Súvisiace stránky:**

[Externé funkcie](#)
[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)