

# EDA\_SetDataRangeEx

Funkcia nastaví rozsah viditeľnosti údajov pri dotaze na vektor, t.j. ak do vektora sa uložia údaje za 5 rokov, ale viditeľnosť bude len za 1 rok. Pri prístupe na vektor sú viditeľné maximálne údaje za definovaný jeden rok. Nastavenie viditeľnosti údajov bude so zapísaním logovacej informácie.

## Deklarácia

```
%EDA_SetDataRangeEx(  
    INT/TEXT in _vector,  
    INT in _bt,  
    BOOL in _et,  
    TEXT in _UserCh,  
    INT out _errorCode  
);
```

## Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	<b>vector</b>	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	<b>bt</b>	INT	IN	Začiatok obdobia pre načítanie hodnôt.
3	<b>et</b>	BOOL	IN	Koniec obdobia pre načítanie hodnôt.
4	<b>UserCh</b>	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
5	<b>errorCode</b>	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.



### Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)

[EDA konštanty](#)

[Tvorba externých funkcií](#)